

# CHECKLIST

## INSPECTIE ROLSTEIGER

Datum: Ingevuld door: Type / nummer / naam rolsteiger:		√ = OK
1	De steigerkaart waarop staat dat de rolsteiger veilig kan worden betreden is goed zichtbaar op de rolsteiger aangebracht	<input type="checkbox"/>
2	De rolsteiger staat op een vlakke en draagkrachtige ondergrond	<input type="checkbox"/>
3	Er zijn maatregelen getroffen voor verkeer en/of passanten	<input type="checkbox"/>
4	De wielen staan op de rem	<input type="checkbox"/>
5	De rolsteiger staat waterpas	<input type="checkbox"/>
6	De rolsteiger is compleet	<input type="checkbox"/>
7	Er zijn voldoende diagonalen en horizontalen geplaatst en op de juiste positie gemonteerd	<input type="checkbox"/>
8	De stabilisatoren zijn juist geplaatst	<input type="checkbox"/>
9	De rolsteiger is aan de binnenzijde veilig te beklimmen	<input type="checkbox"/>
10	De werkvloer van de rolsteiger heeft een minimale breedte van in totaal 60 cm	<input type="checkbox"/>
11	Er zijn kant- of schopplanken van minimaal 15 cm hoog aangebracht om vallende voorwerpen te voorkomen	<input type="checkbox"/>
12	Er zijn leuning(en) aanwezig met een hoogte van minimaal 1 meter en maximaal 1,10 meter evenals een tussenleuning op halve hoogte	<input type="checkbox"/>
13	De werkvloer is volledig dichtgelegd	<input type="checkbox"/>
14	De stahoogte is maximaal 12 meter	<input type="checkbox"/>

**Gebruik de rolsteiger alleen wanneer alle onderdelen in orde zijn**